1. Σύντομος οδηγός εγχειριδίου Εγκαταστάτη

Eclipse 8/16/32/99 Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Μενού κειμένου	Διευθύνσεις	Eclipse 8	Eclipse 16	Eclipse 32	Eclipse 99
1. Συντήρηση					
1. Αρχείο Συμβάντων	0040	Βλέπουμε το αρχείο μνήμης των συμβάντων του πίνακα			
2. Δοκ. Ζωνών	0020	Πραγματοποιούμε τεστ λειτουργείας των συσκευών συστήματος.			
3. Δοκ. Εξόδων	0021	Πραγματοποιούμε τεστ των εξόδων PGM του συστήματος.			
4. Δοκ. Επικοινωνίας	0023	Πραγματοποιούμε έλεγχο επικοινωνίας στο PSTN κύκλωμα του συστήματος.			
5. Έκδοση Λογισμικού	0098	Βλέπουμε την έκδοση firmware του πίνακα			
2. Ρυθμίσεις					
01. κωδ. Ενέδρας	0010	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]
02. Κλειδ. πληκτρολογίου	0011	-	-	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]
02. Αναγγελία	0012	[Disable / Enable]	-	-	-
03. Ήχοι Βλαβών	0013	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]
04. Χρόνος Οθόνης	0014	-	Βάλτε περιθώριο χρόνου από 010-180 δευτερόλεπτα. Εργοστασιακό: 010		
05. Καθυστέρηση AC	0015	Βάλτε χρόνο από 000-254 λεπτά. Εργοστασιακό: 030			
06. Ηχηρό Τάμπερ	0016	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]
07. Καθυστερ. Συναγερμού	0017	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]
08. Εφικτό reset	0030	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]	[Disable / Enable]
09. Reset Μερικό	0031	Πραγματοποιήστε Reset σε συγκεκριμένο μενού. Κωδικός επιβεβαίωσης: *123456*			
1. Ρυθμίσεις	0031 [0]	Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις στις γενικές ρυθμίσεις.			
2. Κωδικοί	0031 [1]	Επαναφέρει αρχικές ρυθμίσεις στους κωδικούς χρηστών.			
3. Ζώνες	0031 [2]	Επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις στις λειτουργίες των Ζωνών.			
4. Εξοδοι	0031 [3]	Επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις στις λειτουργίες των PGM εξόδων.			
5. Τομείς	0031 [4]	Επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις στις λειτουργίες των Τομέων.			
6. Χρονοθυρίδες	0031 [5]	-	-	Επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις στους Χρόνους.	
7. Επικοινωνίες	0031 [6]	Επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις και λειτουργίες όλων των συστημάτων Επικοινωνίας.			
8. Συσκευές	0031 [8]	Διαγράφει όλες τις συσκευές πάνω στο bus, εκτός απο το PCB του πίνακα.			
10. Reset Διαχειριστή	0032	Επαναφέρει τον κωδικό Διαχειριστή. Εργοστασιακός : 0000 *Επιβεβαίωση με 123456*.			
11. Όνομα οθόνης	0050	Εισάγει ένα όνομα στο συύστημα. Αυτό πραγματοποιείται μόνο με τα LCD πληκτρολόγια.			
12. Ώρα	0051	Ορίζουμε την ώρα.			
13. Ημερομηνία	0051	Ορίζουμε την ημερομηνία.			
14. Στυλ Προγραμματισμού	0097	Επιλογή στυλ προγραματισμού: **1.** 4-ψηφία Διευθύνσεις **2.** 3-Ψηφία operations **3.** Κείμενο			
15. Πρότυπο	0096	-	-	Grade 2	Grade 2/Grade 3
3.Κωδικοί					
1. Χρήστες	1XXY	Προγραμματισμός δικαιωμάτων και επιλογών χρήστη - XX : αριθμός χρήστη / Y : επιλογές			
XX. Χρήστης	1XXY	XX: 01-08	XX: 01-32	XX: 01-64	XX: 01-99
1. Επιλογές	1XX0	**1.** Αφοπλισμός **2.** Μερική όπλιση **3.** Παρακάμψη **4.** Προγραμματισμός		**1.** Αφοπλισμός **2.** Μερικός Οπλισμός **3.** Παράκαμψη **4.** Προγραμματισμός **8.** Διαχειριστής	
2. Τομείς	1XX1	-	1-3	1-8	1-16
3. Όνομα	1XX2	Ορίζουμε ένα όνομα για το χρήστη (διαθέσιμο μόνο με LCD πληκτρολόγια)			
4. Επιλογές Κάρτα	1XX3	**1.** Αφοπλισμός **2+3**. Proxy card επιλογές οπλισμού			

5. Χρονοθυρίδα	1XX4	-	-	1-8	1-16
6. Λειτ/γία πλήκτρου *ή A	1XX5	-	**0.** Αχρησιμοποίητο **1.** Οπλισμός Νύχτα **2**. Οπλισμός Παραμονή **3.** Συναγερμός Φωτιά **4.** Ιατρικός Συναγερμός **5**. Συναγερμός Πανικού		
7. Λειτουγία πλήκτρου B	1XX6	-			
2. Τεχνικός					
1. Κωδικός 1	0000	Αλλαγή κωδικού τεχνικού. Εργοστασιακή : 7777. Για αλλαγή κρατήστε πατημένο το “0”.			
2. Κωδικός 2	0001	-	-	Ορίστε ένα κωδικό συντηρητή.	
3. Μήκος κωδικού	1000	-	-	[4 / 6] – μήκος των κωδικών	
4. Κλώνος Κωδικό	1001	-	-	Αντιγραφή των παραμέτρων ενός συγκεκριμένου χρήστη και σε επόμενους χρήστες	
4. Ζώνες					
1. Συνδεσμολογία	2000	Επιλογή συνδ/λογίας 1-5. Εργοστασ: 2.		Ορισμός στυλ σύνδεσης 1-9. Εργοστασιακό: 2.	
2. Φορές ψευδοσυναγερμό	2001	-	-	Αριθμός ψευδοσυναγερμών 1-9. Εργοστασιακό: 6.	
3. Συναγερμό σε έξοδο	2002	-	-	[Ανενεργό / Ενεργό]	[Ανενεργό / Ενεργό]
4. Μέτρηση Παλμών					
1. Αριθμός Παλμών	2003	-	Αριθμός ενεργοποιήσεων 2-9. Εργοστ: 0 (Ανενεργό).		
2. Τέλος Χρόνου	2004	-	Χρόνος για την ενεργοποίηση: 000-255 δευτ. Εργοστασιακό: 000 sec.		
5. Ζώνες	2XXY	Προγραμματισμός επιλογών ζωνών - XX - αριθμός Ζώνης Y - αριθμός επιλογής			
XX. Ζώνη	2XXY	XX: 01-08	XX: 01-16	XX: 01-32	XX: 01-99
1. Σύναψη	2XX0	-	[DD] [TT] – DD: αριθμός συσκευής - TT: αριθμός ακροδέκτη		
2. Τύπος ζώνης	2XX1	**00.** Αχρησιμοποίητη **01.** Εισόδου εξόδου **02.** Ακολουθίας **03.** Άμεση **04**. Φωτιά **05.** Πανικού **06**. Tamper **07**. Ιατρική **08.** Κλειδοδιακόπτης **09**. Βοηθητική **10.** Εισόδου εξοδου 2			
3. Τομείς (partition)	2XX2	-	1-3	1-8	1-16
4. Επιλογές 1	2XX4	**2.** Παράκαμψη **3**.Οπλισμός Παραμονής . **4.**Νυκτερινός Οπλιασμός **5.** Αναγκαστική Όπλιση **6.** Διπλός χτύπος		**1.** Παράκαμψη σε ψευδοσυναγερμό **2.** Παράκαμψη **3.** Όπλισμός Παραμονής **4.** Όπλισμός Νύχτας **5.** Αναγκαστική Όπλιση **6.** Διπλός Χτύπος **7**. Ακαριαία Έξοδος **8.** Γρήγορη (64ms)	

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που θέλουμε την επιλογή (ν), αυτή γίνεται δεκτή απο το πληκτρολόγιο πατώντας το πλήκτρο "1", ενώ για να αποεπιλέξουμε το (ν) πατάμε το πλήκτρο "0"
Σημείωση 2:Σε κάθε περίπτωση πριν απο την έναρξη του προγραμματισμού δεν ξεχνάμε να κάνουμε RESET με τον βραχυκυκλωτηρα στο πίνακα και κάνουμε έγγραφή των συσκευών. SOS Πριν κάνουμε RESET διακόπτουμε τις τροφοδοσίες.

Μενού κειμένου	Μενού Διεύθυν	Eclipse 8	Eclipse 16	Eclipse 32	Eclipse 99
5. Επιλογές 2	2XX5	**3.** Μόνο αναφορά **6.** Αναγγελία **8.** Καθυστέρηση 2' εκκίνηση	**3.** Μόνο αναφορά **6.** Αναγγελία **7.** Μέτρηση παλμών **8.** Καθυστέρηση 2' εκκίνηση	**1.** Καθυστέρηση Σειρήνας **2**. Καθυστέρηση Συναγερμού Φωτιάς **3.** Αναφορά μόνο **4**. Βίντεο σε οπλισμό **5.** Εγγραφή σε αρχείο συμβάντων συστήματος **6.** Αναγγελία **7**. Μέτρηση παλμών **8.** Καθυστέρηση 2' εκκίνηση	
6. Κλειδοδιακόπτης	2XX6				
7. 24ώρη Επιλογές	2XX7	-	-	**0.** 24ώρη διάρρηξης **1.** Απώλεια AC **2.** Απώλεια μπαταρίας **3.** Πλυμμήρα **4.** Διαρροή Αερίων **5.** GSM πρόβλημα σύνδεσης **6.** Χαμηλό επίπεδο αερίου **7.** Υψηλή Θερμοκρασία **8.** Χαμηλή Θερμοκρασία **9**.Απώλεια θερμότητας	
8. Όνομα	2XX8	Εισάγεται όνομα για τη Ζώνη. (Μόνο για LCD πληκτρολόγια)			
9. Αντίσταση Ωμική	2XX9	Μενού για μέτρηση της ωμικής αντίστασης της γραμμής.			
6. Ζώνη κλώνος	2005	-	-	Αντιγράφει επιλογές μιας ζώνης σε άλλες.	
5. Έξοδοι					
1. Επιλογή (PGM 4)	3000	Σειριακή σύνδεση	-	Έξοδος Φωτιάς	Έξοδος Φωτιάς
2. Έξοδοι	3XXY	Προγραμματισμός εξόδων - XX - αριθμός PGM Y - νούμερο επιλογής.			
XX. Έξοδος	3XXY	XX: 1-5	XX: 1-8	XX: 1-32	XX: 1-99
1. Σύναψη	3XX0	-	[DD] [PP] – DD: αριθμός συσκευής- PP: αριθμός PGM *Σημ: **Τα PGMs 1-5 είναι σταθερά** και ανταποκρίνονται στους αριθμούς εξόδων hardware του πίνακα. Οι αριθμοί PGM από το 6 και επάνω είναι ελεύθερα.*		
2. Επιλογές	3XX1	**1.** Γενική ή έξοδος σειρήνας **2.** Πολικότητα 12V ή 0V (σε σχέση με το +PGM)		**1.** Γενική ή έξοδος σειρήνας **2.** Πολικότητα Normal / Invert **3.** Καθυστέρηση σε Δευτερόλεπτα / λεπτά **4.** Παλμός ενεργοποίησης φωτιάς **5.** Απενεργοποίηση σε δευτερόλεπτα / λεπτά	
3. Τομείς	3XX2		1-3	1-8	1-16
4. Ενεργοποίηση	3XX3	Ορίζουμε ένα συμβάν ενεργοποίησης, δείτε το manual για περισσότερες πληροφορίες & επιλογές.			
5. Ενεργή επιλογή 1	3XX4	Σετ παραμέτρων 1 για γεγονός ενεργοποίησης.			
6. Ενεργό επιλογή 2	3XX5	Σετ παραμέτρων 2 για γεγονός ενεργοποίησης			
7. Ενεργό διάρκεια	3XX7	-	-	Ορίστε 000-255 δευτερόλεπτα / λεπτά (εξαρτάται από το σετ εντολών 2.Επιλ.-5). Εργοστασιακή :000	
8. Ενεργό Αναμονή	3XX9	-	-	Ορίστε 000-255 δευτερόλεπτα / λεπτά (εξαρτάται από το σετ 2.Επιλογή-3). Εργοστασιακή:000	
6. Τομείς (partition)					
1. Μήκος κωδικού ΚΛΣ	4000	[4 /6]			
2. Λεπτά 2 Παλμών	4001	1-5 λεπτά. Εργοστασιακή: 3 λεπτά			
3. Λεπτά σε ακινησία	4002	-	-	Ορίστε 001-255 λεπτά. Εργοστασιακή: 000 (η επιλογή είναι ανενεργή)	
4. Λεπτά αναβολής Αυτ. Οπλ	4003	-	-	Ορίστε χρόνο από 010-255 λεπτά. Εργοστασιακή:010	
5. Τομείς	4XXY	Προγραμματισμός επιλογών τομέων XX: αριθμός τομέα / Y :αριθμός επιλογης.			
XX. Τομέας	4XXY	XX: 01	XX: 01-03	XX: 01-08	XX: 01-16
01. Χρόνος εξόδου	4XX0	Ορίστε το χρόνο εξόδου 000-255 δευτερόλεπτα. Εργοστασιακά: 045			

02. Χρόνος εισόδου	4XX1	Ορίστε το χρόνο εισόδου 1 και εισόδου 2 διάρκεια 000-255 δευτερόλεπτα. Εργοστασιακά : 015 *Note: Στα Eclipse 32/99 η διάρκεια των χρόνων είσόδου είναι περιορισμένος στα 45 δευτ., οταν οι απαιτήσεις EN50131 for Grade 2 or Grade 3 εφαρμόζονται – δες μενου 2. Ρυθμίσεις → 15. Standard (Διεύθυνση 0096).*			
03. Χρόνος Σειρήνας	4XX2	Ορίστε διάρκεια κύκλου συναγερμού για τις εξόδους σειρηνών 000-255 δευτ. Εργοστασιακά: 001			
04. Κωδικός ΚΛΣ	4XX3	Ορίστε 4/6-ψηφία για τον Κωδικό για επικοινωνία με Κέντρο Λήψεως Σημάτων		Εργοστασιακά: FFFF	
05. Επιλογές Σειρήνας	4XX4	**1.** Squawk οπλισμό **2.** Squawk αφοπλισμός **5.** Διάρκεια σε συναγερμό φωτιάς		**1.** Squawk οπλισμό **2.** Squawk αφοπλισμό **3.** Μνήμη συναγερμού squawk **4.** 10 λεπτά προειδοποίηση **5.** Διάρκεια σε συναγερμό φωτιάς	
06. Επιλογές οπλισμού και αφοπλισμού	4XX5	**3.**Σβήνει το Bypass στον Αφοπλισμό 4.Γρήγορος οπλισμός με ένα πλήκτρο		**1.** Αφόπλιση από χρονοθυρίδα **2.** Αυτόματη όπλιση: Πλήρης / Παραμονής **3.** Σβήνει Bypass σε Αφοπλισμό **4.** Γρήγορος Οπλισμός **5.** Αυτόματη όπλιση σε ακινησία	
07. Επιλογές Πανικού	4XX6	**1.** Ενεργός Πανικός **2.** Ήχος πανικού: Ηχηρό / Σιωπηλό **3.** Ενεργοποίηση Ιατρικού Συναγερμού **4.** Ήχος Ιατρικού πανικού: Ηχηρό / Σιωπηλό **5.** Ενεργό Συναγερμός Φωτιάς Panic			
08. Όνομα	4XX7	-	Ορίστε ένα όνομα για τον τομέα (Χρειάζεται LCD πληκτρολογιο).		
09. Καθυστέρηση Σειρή	4XX8	-	-	Χρόνος καθυστέρησης σειρήνας 000-255 δευτ. Εργοστασιακός: 000	
10. Χρονοθυρίδα	4XX9	-	-	01-08	01-16
7. Χρονοθυρίδες					
1. Χρονοθυρίδες	5XXY	-	-	Προγραμματισμός χρονοθυρίδων XX - αριθμός χρονοθυρίδας / Y - επιλογή.	
XX. Χρονοθυρίδα	5XXY				XX: 01-16
1. Αρχή	5XX0			Ορίσατε χρόνο έναρξης χρονοθυρίδας.	

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που θέλουμε την επιλογή (ν), αυτή γίνεται δεκτή απο το πληκτρολόγιο πατώντας το πλήκτρο "1", ενώ για να αποεπιλέξουμε το (ν) πατάμε το πλήκτρο "0"
Σημείωση 2:Σε κάθε περίπτωση πριν απο την έναρξη του προγραμματισμού δεν ξεχνάμε να κάνουμε RESET με τον βραχυκυκλωτηρα στο πίνακα και κάνουμε έγγραφή των συσκευών. SOS Πριν κάνουμε RESET διακόπτουμε τις τροφοδοσίες.

Μενού κειμένου	Μενού Διεύθυν	Eclipse 8	Eclipse 16	Eclipse 32	Eclipse 99
2. Τέλος	5XX1	-	-	Ορίστε χρόνο λήξης της χρονοθυρίδας.	
3. Μέρες Εβδομάδα	5XX2			Ορίστε τις ενεργές μέρες της χρονοθυρίδας	
4. Επιλογές	5XX3			**1.** Διακοπές **2.** Αντίστροφα	
Ημερολόγιο	-			Επιλογές ημερολογίου	
01. Ιανουάριος	5**11**1-5**11**4			Υπομενού με διαφορετικές ρυθμίσεις για κάθε μέρα του χρόνου	
02. Φεβρουάριος	5**12**1-5**12**4				
10. Οκτώβριος	5**10**1-5**10**4				
11. Νοέμβριος	5**11**1-5**11**4				
12. Δεκέμβριος	5**12**1-5**12**4				
8. Επικοινωνίες					
1. Γενικά Επικοινωνίες	60XX	Μενού για τη ρύθμιση της γραμμής PSTN.			
1. Επιλογές	6000	**1.** Ενεργό Modem **2.** TLM ενεργό **3.** TLM Συναγερμός **4.** Παλμική / Τονική Κλήση **5.** Αναμονή Τηλεφωνικού τόνου / Τυφλή κλήση **6**. Εναλλαγή / όλα **7-8.** Κανάλια αναφοράς: PSTN Κύρια / GPRS ή LAN Κύρια			
2. Επανάκληση	6001	Ορίστε των αριθμό των προσπαθείων για επικοινωνία - Εργοστασιακά: 4			
3. Test ΚΛΣ	-	Μενού επιλογών για δοκιμές με το ΚΛΣ.			
1. Ώρα	6003	Ορίστε την ώρα αποστολή ΤΕΣΤ 00:00-23:59. Εργοστασιακά: 00:05			
2. Περίοδος	6002	Ορίστε την περίοδο ανάμεσα απο 2 σήματα Τεστ 000-255 ώρες. Εργοστασιακά: 024			
4. Καθυσ. προβλΤΗΛ	6004	Ορίστε χρονοκαθυστέρηση μετάδοσης σε πρόβλημα τηλεφωνικής γραμμής 000-255 λεπτά. Εργοστασιακά: 000			
5. Τηλέφωνο ΚΛΣ	-	Μενού για να ορίσεις επιλογές τηλεφωνικών αριθμών			
XX. Τηλέφωνο	60XY	X:1-2 / Y - Επιλογή		X: 1-4 / Y - Επιλογή	
1. Τηλεφωνικός αρ	60X0	Ορίστε έναν τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας με το ΚΛΣ.			
2. Πρωτοκολλο	60X1	Επιλέξατε προτόκωλλο επικοινωνίας CID/SIA. Εργοστασιακά : CID			
3. Τύποι μυνημάτων	60X2	**1.** Διάρρηξη & Αποκατάσταση **2.** Tamper & Αποκατάσταση **3.** Κωδικός πανικού και ενέδρας **4.** Φωτιά **5.** Οπλισμός, Αφοπλισμός & Παράκαμψη **6.** Ιατρικός Συναγερμός **7.** Βλάβη & Αποκατάσταση βλάβης **8.** Ειδικά μυνήματα			
4. Τομείς	60X3	-	1-3	1-8	1-16
6. Πρόγραμμα modem	-	Μενού απομακρυσμένη σύνδεσης μέσω Modem PSTN			
2. Ταυτότητα Η/Υ	6901	Ορίστε έναν κωδικό για το up / download.			
5. Επιλογές	6904	-	**2.** Αυτόματος Τηλεφωνητής **3.** Modem ενεργοποιημένο		
6. Κωδωνισμοί	6905	Ορίστε των αριθμό των εισερχόμενων κωδωνισμών 00-99. Εργοστασιακά : 04			
2. Τηλεφωνητής(VD)	61XX	Μενού για να ορίσουμε τον τηλεφωνητή (voice dialer).			
1. Λειτουργείες τηλεφ/τη	6100	**1.** VD Αναφορά ενεργή **2.** VD Διαχείρηση ενεργή **4.** Χωρίς όνομα συστήματος			
2. VD Επανάληψη μυνημ.	6101	Ορίστε των αριθμό των επαναλήψεων κλήσεων του τηλεφωνητή (VD) 1 έως 9. Εργοστασιακά: 3			
4. VD Γλώσσα	6103	[00] - ΑΓΓΛΙΚΑ **[04] - ΕΛΛΗΝΙΚΑ**			
5. VD Τηλέφωνα	-	Μενού για να ρυθμίσετε τα τηλέφωνα που θα καλούνται.			
XX. Τηλέφωνο	61XY	X :1-8 / Y - Επιλογή			
1. Τηλεφωνικός Αρ	61X0	Ορίστε έναν τηλεφωνικό αριθμό για επικοινωνία με το τηλεφωνητή.			
3. Τύπος μυν/τος	61X2	**1.** Διάρρηξη & Αποκατάσταση **2.**Tamper & Αποκατάσταση **3**. Πανικός & Κωδικός Ενέδρας **4.** Φωτιάς **5.**Οπλισμός, Αφοπλισμός & Παράκαμψη **6.** Ιατρικός Συναγερμός **7.** Βλάβη & Αποκατάσταη βλάβης **8.** Ειδικά μυνήματα			
4. Τομείς	61X1	-	1-3	1-8	1-16

9. Συσκευές					
01. Συσκευή [MAIN]	-	Μενού για PCB επιλογές. Η PCB είναι πάντα η πρώτη συσκευή στο σύστημα			
1. Ταυτότητα	8010	Δείτε τον σειριακό αριθμό της PCB.			
2. Τομείς	8011	-	1-3	1-8	1-16
4. Πόροι	8013	-	Δείτε τους πόρους της Main PCB.		
XX. Συσκευές [LCD/LED/PR	X] 8XXY	XX:02-03	XX:02-05	XX:02-32	XX:02-99
1. Ταυτότητα	8XX0	Δείτε τον αριθμό αναγνώρισης του LCD Πληκτρολογίου.			
2. Τομείς	8XX1	-	1-3	1-8	1-16
3. Επιλογές	8XX2	-	**1.** Αναγγελία **2.** Χωρίς ένδειξη ζωνών **3.** Εμπιστευτική λειτουργία **4.** Έξοδος από εμπιστευτική λειτουργία **5.** Κύρια οθόνη		
4. Πόροι	8XX3	-	Βλέπουμε τους harware πόρους της συσκευής.		
5. Ποιότητα επικοινωνίας	8XX4	-	Παρακολουθούμε την ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ συσκευής και πίνακα		
6. Μετακύληση LED*	8XX5*	-	-	-	Ορίστε 1ης ζώνης
7. ARM Mode A**	8XX7**	Ορισμός (Τρόπος A και B) : [d] - Αφοπλισμός, Πίεσε το “1”; [f] - Πλήρης οπλισμός, “2”; [s] - Stay Arm, “3”; [S] -Sleep Arm, “4”; [*] - Καμία ενέργεια πίεσε το “0”.			
8. ARM Mode B**	8XX8**				
XX. Συσκευή [ZEXP]***	8XXY***	-	XX:02-05	XX:02-32	XX:02-99
XX. Συσκευή [PEXP]***		-	-		
XX. Συσκευή [WEXP]***		-	XX:02-05		
6. WL Συσκευή**** [DD]	8XX5**** [DD]	-	Μενού για εγγραφή ασύρματων συσκευών. DD - αριθμός συσκευής		
7. WL τηλεκοντ**** [RR]	8XX6**** [RR]		Μενού για εγγραφή τηλεκοντρόλ. RR - αριθμός τηλεκοντρόλ		

** Τα μενού και οι διευθύνσεις είναι για LED πληκτρολόγια*
*** Τα μενού και οι διευθύνσεις είναι για Proxy Readers.*
**** Τα μενού και οι διευθύνσεις είναι για ZEXP, PEXP και WEXP επεκτάσεις είναι 1, 2, 4 and 5. καμία επιλογή είναι διαθέσιμη για ρυθμίσεις*
***** Τα μενού και οι διευθύνσεις είναι μόνο για Wireless expander module – WEXP. Η διεύθυνση 8XX6 είναι διαθέσιμη μόνο από το μενού προγραμματισμού του τεχνικού.*

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που θέλουμε την επιλογή (ν), αυτή γίνεται δεκτή απο το πληκτρολόγιο πατώντας το πλήκτρο "1", ενώ για να αποεπιλέξουμε το (ν) πατάμε το πλήκτρο "0"
Σημείωση 2:Σε κάθε περίπτωση πριν απο την έναρξη του προγραμματισμού δεν ξεχνάμε να κάνουμε RESET με τον βραχυκυκλωτηρα στο πίνακα και κάνουμε έγγραφή των συσκευών. SOS Πριν κάνουμε RESET διακόπτουμε τις τροφοδοσίες.