GD30 HYBRID AUTO DIALER

Βάζουμε την κάρτα SIM (έχουμε βγάλει τον κωδικό) & δίνουμε τροφοδοσία
Ο τηλεφωνητής κάνει εκκίνηση και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα
LOCK
ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΝΤ….
Πατάμε MEM και εμφανίζεται το μήνυμα ENTER USER CODE.
Πληκτρολογούμε 1234 και ξεκλειδώνει το πληκτρολόγιο.
Στην οθόνη εμφανίζεται
GSM DIALER
ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΝΤ….
Στις μνήμες 1-10 προγραμματίζουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς τους οποίους το GSM θέλουμε να στέλνει SMS ως εξής:

MEM 1	ENTER	Τηλ αριθμός	ENTER
MEM 1	ENTER	Τηλ αριθμός	ENTER

…Μέχρι το MEM 10

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι 4 πρώτες εγγραφές έχουν δικαιώματα administrator.

Στις μνήμες 11-20 προγραμματίζουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς τους οποίους το GSM θα κάνει κλήση και θα μεταφέρει τα μηνύματα που έχουμε ηχογραφήσει.

MEM 11	ENTER	Τηλ αριθμός	ENTER
MEM 12	ENTER	Τηλ αριθμός	ENTER

…Μέχρι το MEM 20

Εγγραφή Voice Message (μπορούμε αν θέλουμε να γράψουμε 2 μηνύματα συνολικής διάρκειας 60 δευτερολέπτων) & Πατάμε

MESSAGE ENTER 1 ENTER (μιλάμε στο μικρόφωνο) (για το 1ο μήνυμα)
MESSAGE ENTER 2 ENTER (μιλάμε στο μικρόφωνο) (για το 2ο μήνυμα)
Τα μηνύματα έχουν συνολικό χρόνο 60sec

Για να ακούσουμε τα μηνύματα πάλι πατάμε

MESSAGE CHECK 1 ENTER (για το 1ο μήνυμα)
MESSAGE CHECK 2 ENTER (για το 2ο μήνυμα)

Για να ενεργοποιήσουμε την PSTN είσοδο του τηλεφωνητή αν και έχουμε και σταθερή γραμμή πατάμε: MEM # # # 5

Έλεγχος για αποστολή SMS από το GSM στο κινητό

MEM 1 MESSAGE (στέλνει SMS στον αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη θέση 1)

Έλεγχος για τηλεφωνική κλήση από την κάρτα GSM στο κινητό

MEM 11 MESSAGE 11 (το GSM καλεί στονν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη θέση 11 και μας λέει το μήνυμα 1)

MEM 11 MESSAGE 12 (το GSM καλεί στονν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη θέση 11 και μας λέει το μήνυμα 2)

shop4security.gr
ΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦ
Τηλ:+302102813515

Έλεγχος για τηλεφωνική κλήση από τη σταθερή γραμμή

MEM 11 MESSAGE 2.1 (ο τηλεφωνητής μας καλεί στο τηλέφωνο που είναι αποθηκευμένο στη θέση 11 από τη σταθερή γραμμή και μας λέει το μήνυμα 1)

MEM 11 MESSAGE 2.2 (ο τηλεφωνητής μας καλεί στο τηλέφωνο που είναι αποθηκευμένο στη θέση 11 από τη σταθερή γραμμή και μας λέει το μήνυμα 2)

ΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦ Τηλ:+302102813515

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΩΝ GSM

Εάν δώσουμε (+) στο TRG1 τότε το GSM

1. θα στείλει SMS στους αριθμούς της μνήμης 1-10 (alarm on TRG1)2.
2. θα καλέσει από την κάρτα SIM τους αριθμούς 11-20 και θα παίξει το 1ο μήνυμα
3. θα καλέσει από την PSTN γραμμή και θα παίξει το 1ο μήνυμα (εάν έχουμε PSTN)

Εάν δώσουμε (+) στο TRG2 τότε το GSM

4. θα στείλει SMS στους αριθμούς της μνήμης 1-10 (
5. θα καλέσει από την κάρτα SIM τους αριθμούς της μνήμης 11-20 και θα παίξει το 2ο ηχογραφημένο μήνυμα
6. θα καλέσει από την PSTN γραμμή και θα παίξει το 2ο μήνυμα (εάν έχουμε PSTN)

Εάν δώσουμε (-) στο TRG3 τότε το GSM

7. θα μας καλέσει από την PSTN γραμμή και θα μας παίξει το 1ο μήνυμα (εάν δεν έχουμε προγραμματίσει την τηλεφωνική γραμμή θα μας καλέσει από τη SIM)

shop4security.gr

Εάν δώσουμε (-) στο TRG4 τότε το GSM

8. όταν διεγερθεί το TRG4 με (-) τότε το GSM θα στείλει SMS μόνο στα τηλέφωνα της μνήμης 1 & 2 (TRG4: YES)
   Όταν σταματήσει η διέγερση θα στείλει TRG4: NO
9. **ΠΡΟΣΟΧΗ**
   Εάν χρησιμοποιείτε τις εξόδους του GD-30 για χρήση με σύστημα συναγερμού και το trigger στο GD-30 διαρκεί όσο ο χρόνος σειρήνας (πχ 3 λεπτά), τότε το GSM Dialer θα στείλει πολλαπλά SMS στον χρήστη.
   Για να αποφύγετε τα πολλαπλά SMS μην χρησιμοποιείτε τις εισόδους 1,2,3 αλλά μόνο την είσοδο 4 η οποία θα στείλει SMS ON με την έναρξη του trigger και SMS OFF με τη λήξη του συναγερμού, οπότε ο χρηστής θα γνωρίζει και την έναρξη αλλά και τη λήξη του συναγερμού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΔΩΝ GSM

Αν κάποιος χρήστης στείλει SMS *1234*11 τότε η έξοδος 1 θα έχει τάση 12V για 2 sec και μετά θα επανέλθει σε ON

Για να κάνουμε ON/OFF από το κινητό μας την έξοδο 2 & 3 πρέπει να πατήσουμε MEM # # # 7 στον τηλεφωνητή και στη συνέχεια να στείλουμε τα παρακάτω SMS από το κινητό μας.

- ενεργοποίηση Out2: *1234*21
- απενεργοποίηση Out2: *1234*20
- ενεργοποίηση Out3: *1234*31
- ενεργοποίηση Out3: *1234*30

Μόνο οι αριθμοί που είναι στη μνήμη 1-4 έχουν το δικαίωμα αυτό.

Για να μετατρέψουμε την έξοδο 2 & 3 σε παλμική πρέπει να πατήσουμε
MEM # # # 7 στον τηλεφωνητή και στέλνουμε

ON η έξοδο 2 *1234*21

ON η έξοδο 3 *1234*31

Για την έξοδο 4 (RELE) πρέπει να προγραμματίσουμε ποιος αριθμός θα μ πορεί να το χειριστεί και πατάμε MEM * 11 # (αριθμό μνήμης από 1-20) ENTER.
Για παράδειγμα:
MEM * 11 # 13 ENTER (ο αριθμός που είναι στη μνήμη 13 θα ενεργοποιήσει το ρελέ)

Για να προγραμματίσουμε έναν αριθμό να έχει φωνητική επικοινωνία με το GSM πατάμε: MEM * 12 # (αριθμό μνήμης από 1-20) ENTER.
Τότε αυτός ο αριθμός θα μπορεί να κάνει φωνητική κλήση στην κάρτα SIM και πατώντας τον κωδικό (1234) & * να ακούσει το μικρόφωνο του GSM Dialer ή να πατήσει τον κωδικό (1234) & # να μιλήσει και να ακούγεται από το μεγάφωνο του GSM Dialer.

Για να αλλάξουμε κωδικό πατάμε:

MEM 98 ENTER (νέος κωδικός) ENTER

Για να διαγράψουμε τα τηλέφωνα και τη μνήμη του GSM (RESET)

Βγάζουμε την τροφοδοσία Κρατάμε πατημένο το ENTER Βάζουμε την τροφοδοσία Όταν εμφανιστεί στην οθόνη PARAMETER RESET τότε αφήνουμε το ENTER και το RESET έχει πραγματοποιηθεί.

shop4security.gr
ΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦ
Τηλ:+302102813515

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
www.shop4security.gr

Τηλ.: +30 2102813515
Ευριπίδου 27 Ν.Ηράκλειο 14122

Είμαστε στην διάθεση σας
Δεύτερα εως Παρασκευή 09.00 έως 17.00

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Τηλ.: +30 2102813515
Κινητό: +30 69030100701
sales@shop4security.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Τηλ.: +30 2102813515
Κινητό:+30 6930100703
+30 6930100702
support@shop4security.gr

shop4security.gr
ΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦ
Τηλ:+302102813515