ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ BEAM ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΕΣΜΩΝ

Προσέχουμε να μην τοποθετούμε τον δέκτη κόντρα στον ήλιο, να μην υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των δεσμών και να είναι στο ίδιο ύψος και αλφαδιασμένες μεταξύ τους.

Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να μπαίνει **πάντα από την κάτω πλευρά της δέσμης** για να είναι η δέσμη αδιάβροχη.

Συνδεσμολογία πομπού

-V -12V
+V +12V
SYNC καλώδιο συγχρονισμού προς Δέκτη

Συνδεσμολογία δέκτη

FC1 FC2 TAMPER Δέκτη
SYNC καλώδιο συγχρονισμού προς πομπό
-V -12V
+V +12V
COM κοινή επαφή ρελέ
N/C κλειστή επαφή ρελέ
N/O ανοιχτή επαφή ρελέ

Τα switch στον πομπό

H ON L ON = για να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια ο πομπός
H OFF L ON = για να έχει τη μέση εμβέλεια ο πομπός
H OFF L OFF = για να έχει τη χαμηλότερη δυνατή εμβέλεια

Ρύθμιση συχνότητας συγχρονισμού δεσμών

D1 D2 = **ότι είναι στον πομπό θα πρέπει να είναι και στον δέκτη.**
Όταν στην ίδια εγκατάσταση έχουμε γειτονικές δέσμες τότε πρέπει να αλλάζουμε τη συχνότητα συγχρονισμού ανά ζευγάρι.

Τα switch στον δέκτη

SPB ON = Σε διακοπή της δέσμης χτυπάει το BUZZER
SPB OFF = Δεν χτυπάει το BUZZER
SYNC ON = Δεν δουλεύει ο συγχρονισμός
SYNC OFF = Δουλεύει ο συγχρονισμός

Ρύθμιση συχνότητας συγχρονισμού δεσμών

D1 D2 = ότι είναι στον πομπό θα πρέπει να είναι και στον δέκτη. Όταν στην ίδια εγκατάσταση έχουμε γειτονικές δέσμες τότε πρέπει να αλλάζουμε τη συχνότητα συγχρονισμού ανά ζευγάρι.